

# 1) Ajout d'une DVM Collection.

Parmi les choix que propose Pano, nous choisissons d'assigner à chaque utilisateur une machine virtuelle. Pour cela on se dirige vers « DVM Collections », ensuite sur le bouton « Add ».

pano	Clients	Sessions	DVMs	DVM Collections	Setup	Log
<b>DVM Collect</b>	ions		54			
Add	Edit	Collect	ion 💌			

Dans la fenêtre, sélectionner dans la liste déroulante « Permanetly Assigned Desktops » pour assigner à chaque utilisateur une machine virtuelle, puis entrer un nom à votre collection (pool).

Pano LOGIC Clients Sessions	DVMs DVM Collections Setup Log
DVM Collections	Update DVM Collection - Permanently Assigned Desktops - Pool1.cochet.dom
Add Edit Co	General Access Deployment DVMs Capacity User Control Pano Remote Overview
Name Type Pool1.cochet.don Permanently Assigned	A DVM collection is a set of desktop virtual machines that are managed as a group. The type of a collection determines its general functionality and applicable options.
	Type: Permanently Assigned Desktops 2 more
	Name: Pool1.cochet.dom

# 2) Ajout des utilisateurs.

Dans l'onglet suivant « Access », indiquez l'ensemble des comptes du domaine des utilisateurs ayant accès à un Pano Zéro Client Je vous conseille de créer une « OU » (Unité d'Organisation) dans votre AD (Active Directory), pour plus de facilité de gestion.

ns	DVMs Update DVI	DVM Collec M Collection -	tions Setup Permanently Ass	Log signed Des	ktops - Pool1.	cochet.dom			2
	✔ General	✓ Access	Deployment	DVMs	Capacity	User Control	Pano Remote	Overview	
	Specify the entering the logins whil	e accounts tha neir credentia le performing	at will have acces Is at the Pano log maintenance on	is to the de iin screen. the collect	esktops in the You can restri ion.	collection. Users o ct access to a spe	can access their as acific set of Pano de	signed deskto evices and als	ps by <b>?</b> o disable
		Accounts	cochet.dom/US	SERS-PANG	D/PREVOT Lau	ra:cochet.dom/US	SERS-PANO/DAUSS	SY Kimberley:	cochet
	▶ Advanc	ed Options							



## 3) Ajout des machines virtuelles.

Comme pour les utilisateurs, les machines virtuelles qui seront assignées aux usagers doivent être répertoriées dans le serveur Pano Controller. Dans l'onglet « DVMs », cliquez sur « Add » et déplacez-vous vers le chemin de votre nouvelle machine Une fois dans la liste oubliez pas de cocher la case face à votre machine pour la manager.

	tons. This step is optional v	hen desktops are deployed automatically.		
Чa	naged DVMs		search	Q
	Name	Virtual Machine Path	Assignment	
	VM-ADMIN-002-CA	/Datacenter Cochet/vm/VM-ADMIN-002-0	CA anthony@cochet.dom	
	VM-ASSIST-001-DK	/Datacenter Cochet/vm/VM-ASSIST-001-	DK kimberlev@cochet.dom	

# 4) Définir les autorisations des utilisateurs.

Le système Pano offre la possibilité aux utilisateurs ou non de pouvoir effectuer un redémarrage de Windows ou d'arrêter brutalement le système depuis la mire de login Pano.

Vous pouvez définir leur autorisation dans l'onglet « User Control ».



By COCHET Anthony www.anthony-cochet.fr



Une fois les paramètres bien indiqués, validé avec le bouton « Update DVM Collection », le pool se trouve directement dans la liste « DVM Collection ».

Et les machines virtuelles indiquées seront dans la liste « DVM ».

Update DVM Collection

# 5) Ajouter un Pano Zéro Client.

Comme pour les utilisateurs, les machines virtuelles, les Pano Zéro Client doivent être aussi ajouté sur le serveur. Nous nous rendrons dans l'onglet « Clients », puis cliquer sur le bouton « add », dans la fenêtre indiquez le nom souhaité, l'adresse physique (MAC) et pour finir l'adresse IP.

Le Pano Zéro Client s'affiche dans la liste « Clients ». Si dans la colonne « Connection » le statut reste « Unreachable » vérifier l'alimentation ou la connectique Ethernet du Pano.

	Sessions DVMs	DVM Collections	Setup						
lients		DVIII Collections							
Add Edit	Client 🔻								
Name	▲ MAC Address	IP Address	Serial Number	Туре	Assignment	Assignment Broker	Connection	Language	Status
ano-00-1c-02-64-52-ad	00-1c-02-64-52-ad	172.16.30.3	Not Available				Unreachable	Français	Enabled
					G				
					-	Add Pano Device			
						Nar	ne:		
						MAC Addre	ss: 00-1c-02-0	0-03-xx	
						IR Addre			_
						IF Addre	ann II		
						help		Add Pano De	vice



By COCHET Anthony www.anthony-cochet.fr

## 6) Indicateurs lumineux.

Clarit # C A00 was 00-29-19-04-91	2P Address	Serial Rumber	Pulse					
C Address 00-29-99-04-91	19 Address	Serial Rumber	Public	Residence and the	and the second se			
00-29-99-04-91	1971108-1-9		10000	Assignment	Resignment Broker	Connection	Language	Status
	1	Not Available	Pana VirtualClier			<b>Unreachable</b>	utb Briglish	Enabled
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		13634HBPC7-3PLC8				Chromechaltrice	US English	Enabled
10-02-70-18-48	192.148.1.102	1173601045-0RUC0	Peno diż			<b>Unreachable</b>	US English	Enabled
34-02-70-30-40	1821083100	1171203080-394.08	Pana G2			<b>Unveachable</b>	US English	Enabled
00-00-70-04-73	192.148.1.100	11713030F3-2FLC0	Pano G2			Unreachable	ut their	Enabled
00-02-70-63-01	192.168.1.111	1173306301-394.08				Chronechelble	US English	Enabled
32-02-70-65-36	192.168.1.106	1173306536-29LC8				Circulation .	ut English	Enabled
10-02-70-84-94	192 108.1 109	1173758A90-3PLCS				(Invited helping	uti tinglish	Enabled
10-02-70-89-18	192.108.1.108	1173708815-29LC0				correacted bits	ut English	Enabled
10-02-70-80-22	192.148.1.105	1173708C22-3PLC8				(Investments)	US English	Drabled
10-02-70-96-31		1174009401-3PLC8				development of the	ut5 English	Enabled
31-02-70-84-02		1174609060-bPUC6	Pano G2			der sachable	ut5 English	Enabled
		0-02-79-08-48 [NL 108.1.102 0-02-79-38-73 [NL 108.1.102 0-02-79-48-40 [NL 108.1.103 0-02-79-48-40 [NL 108.1.104 0-02-79-48-48 [NL 108.1.104 0-02-79-48-48 [NL 108.1.104 0-02-79-48-43 [NL 108.1.105 0-02-79-48-43 [NL 108.1.105	No.2017         No.2017 <t< td=""><td>Display=0         Introduction-OPUCD         Press de Press           000-79-00-00         INIX 100.1000         1172003079-29LC0         Press de Press de Press         Press         Press</td><td>Display         Display         <thdisplay< th=""> <thdisplay< th=""> <thd< td=""><td>No.777703440         INI.2001.0111         II/1001040-040.00         Percent           0405-790-04-00         INI.2001.0111         II/1200000-040.00         Percent           0405-790-04-01         INI.2001.1010         II/12100000-040.00         Percent           0405-790-04-01         II/12100000-040.00         Percent         Percent           0405-790-04-01         II/12100000-040.00         Percent         Percent           0405-790-04-01         II/14000000-040.00         Percent         Percent           0405-790-04-01         II/14000000-040.00         Percent         Percent</td><td>No.77776         No.76776         No.76776</td><td>Number         Number         Numer         Numer         Numer</td></thd<></thdisplay<></thdisplay<></td></t<>	Display=0         Introduction-OPUCD         Press de Press           000-79-00-00         INIX 100.1000         1172003079-29LC0         Press de Press de Press         Press         Press	Display         Display <thdisplay< th=""> <thdisplay< th=""> <thd< td=""><td>No.777703440         INI.2001.0111         II/1001040-040.00         Percent           0405-790-04-00         INI.2001.0111         II/1200000-040.00         Percent           0405-790-04-01         INI.2001.1010         II/12100000-040.00         Percent           0405-790-04-01         II/12100000-040.00         Percent         Percent           0405-790-04-01         II/12100000-040.00         Percent         Percent           0405-790-04-01         II/14000000-040.00         Percent         Percent           0405-790-04-01         II/14000000-040.00         Percent         Percent</td><td>No.77776         No.76776         No.76776</td><td>Number         Number         Numer         Numer         Numer</td></thd<></thdisplay<></thdisplay<>	No.777703440         INI.2001.0111         II/1001040-040.00         Percent           0405-790-04-00         INI.2001.0111         II/1200000-040.00         Percent           0405-790-04-01         INI.2001.1010         II/12100000-040.00         Percent           0405-790-04-01         II/12100000-040.00         Percent         Percent           0405-790-04-01         II/12100000-040.00         Percent         Percent           0405-790-04-01         II/14000000-040.00         Percent         Percent           0405-790-04-01         II/14000000-040.00         Percent         Percent	No.77776         No.76776         No.76776	Number         Numer         Numer         Numer

11/4009003-2PLC0 PBH0 02



Device has power only.

Check Ethernet connection for a secure connection, good cable and actively patched into network infrastructure.

Also verify Ethernet adapter link and status LEDs on NIC adapter.

#### Flashing Amber Indicates:

Device attempting to acquire IP address from DHCP.

DHCP is required for Panos.

Use a DHCP reservation if required on DHCP server to allocate a specific IP to Pano based on MAC address of device.

Check Network Access Policies to ensure network connectivity for Panos.

pyright 2007-2012 Pano Logic - all rights reserved (release 6.0.1.25582)

0-10-02-70-90-03



### Gestion des utilisateurs et des machines virtuelles.

By COCHET Anthony www.anthony-cochet.fr







# 7) Assigner un utilisateur au Pano Zéro Client.

Dans l'onglet « DVMs » du Pano contrôleur, cliquez sur la machine virtuelle que vous voulez assigner à une personne, ensuite cliquez sur le bouton « Assign... ».

Dans la fenêtre rechercher l'utilisateur dans l'Active Directory avec la fonction « Search » (ex : \*.NOM\_USER\*), sélectionner, puis valider.

Dans la colonne « Assigned User » le nom de l'utilisateur et le domaine s'affiche (ex : kimberley@cochet.dom).



Pour supprimer un utilisateur assigné à une VM (Virtual Machine), rien de plus simple cliquez sur « Unassign ».

OVMs			
Assign	Unassign	comm	iands 💌
/irtual Machine N	lame D'um	State	DVM Too



Gestion des utilisateurs et des machines virtuelles.

By COCHET Anthony www.anthony-cochet.fr

# www.anthony-cochet.fr

